



Capítulo 12 (Cody Motion Sensor) Cody sensor de movimiento




⚠ ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA.
Juguete que contiene partes pequeñas y una pelota pequeña.
No recomendado para niños menores de 3 años.




Para este capítulo necesitaremos un Kit



1



2



Codificación

Cuando pongamos nuestra mano delante de Cody, este tiene que mover el rabo.

```
al hacer clic en [bandera]
por siempre
  esperar hasta que [distancia] < 20
  fijar potencia de motor a 100
  repetir 3
    fijar dirección de motor a otro lado
    esperar 0.05 segundos
    fijar dirección de motor a inversa
    esperar 0.05 segundos
  apagar motor
```

